




# Durchflussmengendiagramm für HAMCO MA 1-10 Maulprofile

Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe




- MA 1
- MA 2
- MA 3
- MA 4
- MA 5
- MA 6
- MA 7
- MA 8
- MA 9
- MA 10




# Durchflussmengendiagramm für HAMCO MA 11-20 Maulprofile

Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe




- MA 11
- MA 12
- MA 13
- MA 14
- MA 15
- MA 16
- MA 17
- MA 18
- MA 19
- MA 20




# Durchflussmendiagramm für HAMCO MA 21-30 Maulprofile

Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe




- MA 21
- MA 22
- MA 23
- MA 24
- MA 25
- MA 26
- MA 27
- MA 28
- MA 29
- MA 30



# Durchflussmengendiagramm für HAMCO MA 31-40 Maulprofile

Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe




- MA 31
- MA 32
- MA 33
- MA 34
- MA 35
- MA 36
- MA 37
- MA 38
- MA 39
- MA 40



# Durchflussmengendiagramm für HAMCO MA 41-50 Maulprofile

Vollfüllung ohne Sohlaußbauhöhe



- MA 41
- MA 42
- MA 43
- MA 44
- MA 45
- MA 46
- MA 47
- MA 48
- MA 49
- MA 50